

ASIGNAR NUEVAS DIRECCIONES A LOCOMOTORAS CON LA MOBIL STATION

Lo primero es decirle a la MS que la locomotora que está en la vía es la referencia 36330 o 36850 que son dos de las que se pueden programar.

Así pues hay que meter en la lista de locomotoras activas esa referencia.

apretar el botón menú/esc

girar el botón de control hasta que aparezca en pantalla el submenú "edit loc"

acceder a este submenú apretando el botón de control

girar el botón de control hasta que aparezca en pantalla "address"

acceder a este submenú apretando el botón de control.

girar el botón de control hasta que aparezca en pantalla la dirección deseada (entre 1 y 80).

apretar el botón "lokomotive/OK" para aplicar esta dirección. aparece en pantalla la pregunta ¿program loc?

apretar el botón de control para programar la nueva dirección.

Durante el proceso en la pantalla se leerá "PROG" y la locomotora posiblemente haga algún ruido interno y algún movimiento corto.

No tocar nada hasta que la pantalla vuelva al estado inicial.

Dar de alta en la lista la nueva dirección y llamar a la locomotora por ella.

Personalmente lo que hago es resetear la MS y meter la nueva dirección en la lista.